

Anchor[®]

Gorro Siena



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Designed by Anchor Studio

Design No.: 0022434-00001-17

MEZ Needlecraft GmbH, 2023. All Rights Reserved.



Anchor Cotton 'n' Wool 50 g Art. N° 4670004 - *(cor n°)

Fácil



Circunferência da cabeça aproximadamente 56-60 cm

1x *01332 onyx, 1x *00326 jasper,
1x* 00249 amber, 1x *00105 pearl

Agulha de crochet 3.5



N° 18

Gorro Siena

TENSÃO

20 pontos e 24 voltas com a agulha 3,5 em canelado = 10 x 10 cm

ABREVIATURAS

- Crr** corrente
Crrv corrente de viragem
Pb ponto baixo
Pbx ponto baixíssimo
Carr carreira

TÉCNICAS

- Ponto baixo**
- O **pbx** é sempre trabalhado no laço de trás.
- Ponto canelado:** o ponto baixo é trabalhado no laço de trás.

Todos os pontos baixos e baixíssimos são trabalhados no laço de trás da carreira anterior. O ponto canelado é criado com pb e pbx e aparecem como se fossem tricotados. A mudança de cor faz-se do lado do ponto baixíssimo, os fios não utilizados são passados do lado do ponto baixíssimo.

INSTRUÇÕES

- Começar com a cor Onyx, fazer 60 crr + 1 corrente de viragem
Carr 1: com a cor Onyx, 15 pbx e 45 pb, 1 corr de viragem
Carr 2: com a cor Onyx, 45 pb e 15 pbx, 1 corr de viragem
Carr 3: com a cor Jasper, 15 pbx, 45 pb, 1 corr de viragem
Carr 4: com a cor Jasper, 45 pb e 15 pbx, 1 corr de viragem
Carr 5: com a cor Amber, 15 pbx, 45 pb, 1 corr de viragem
Carr 6: com a cor Amber, 45 pb e 15 pbx, 1 corr de viragem
Carr 7: com a cor Pearl, 15 pbx, 45 pb, 1 corr de viragem
Carr 8: com a cor Pearl, 45 pb e 15 pbx, 1 corr de viragem
Carrs 1-8: repetir 12 vezes, terminar a última Carr com a cor Pearl.

ACABAMENTOS

Coser o gorro pelo direito com pontos invisíveis. Para isso, coser a última carr com a cor Pearl sobre a primeira carr com a cor Onyx, tendo o cuidado de deixar a última laçada Pearl no topo (Fig. 2).

Virar o gorro do avesso. Com um fio, a cerca de 1,5 cm abaixo do bordo dos pontos baixíssimos, rematar o topo do gorro, costurando através dos pontos baixíssimos, puxando bem o fio para fechar o gorro. Coser bem e cortar a linha. (Fig. 2).

Vire o gorro para o direito e dobre a aba ao gosto.

RECOMENDAÇÕES DE LAVAGEM

- Lavar sempre com água tão quente quanto possível - até à temperatura recomendada, com uma centrifugação curta. Utilizar muita água se lavar à mão. Para as cores mais escuras, recomendamos a utilização de folhas de descoloração.
- Não branquear.
- Não secar na máquina de secar. Secar a seco numa superfície horizontal.
- Passar a ferro a uma temperatura média com um pano húmido.
- Limpeza a seco profissional em tetracloretileno.
- Não utilizar branqueadores óticos (ou qualquer detergente que contenha branqueadores óticos).

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

